

収納袋（エアバッグ）を広げて空気をため、その空気でベッドを膨らませるので、電源が不要です。空気逆流防止弁も付いているので、どなたでも90秒程で簡単に膨らますことができます。



**n e w**

## ロール&リラックス エアベッド

●展張サイズ／L1880×W990×H220mm●収納サイズ／長さ545×幅155×高さ155mm●付属品／エアベッド1個、収納袋1個

### ◆ 使用方法



エアバッグ専用バルブのキャップを開け、バルブの中央のつまみを時計回りに最後まで回し、空気が逆流しない状態にしてください。



1 エアバッグとヘッドを連結します。



2 エアバッグを開いて空気を入れます。



3 エアバッグの口を閉じ、空気を押し込みます。

**空気を入れるのにかかる時間は約1分**  
上記の2～3の動作を7～8回繰り返すことでベッドに空気が入ります。

防水仕様